

## Masque à Usage Non Sanitaire (UNS)

Réf. : 14174

**Domaine d'utilisation :** Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant des masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau). Il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

**Utilisation :** le temps de port du masque est limité à 4 heures. **Test au porter pendant 4h réalisé par nos soins.**

**Entretien du masque :** Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.

Entretien en machine avec détergent classique (max. 50 lavages) cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.

**Nos masques ont été testés 10 lavages selon la norme AFNOR. Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.**

**NOTE :** Ne pas nettoyer au four à micro-ondes - Ne pas congeler.

### AVERTISSEMENTS :

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.

Recommandations  
de manipulation des masques



Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique



Placez le masque pour qu'il recouvre le nez et la bouche



Passer les élastiques derrière vos oreilles



Abaissez le bas du masque sous votre menton.

Une fois ajusté, ne pas toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou passer une fois à nouveau avec une solution hydroalcoolique. Si besoin de boire ou de manger, changez de masque. Lorsqu'il s'humidifie, le remplacez par un nouveau masque. Pour retirer le masque : l'enlever par l'arrière (ne pas toucher le devant du masque), le plier avant de le jeter ou de le jeter dans une poubelle à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Taille unique

Composition  
100% coton  
2 liens  
élastique



Emballage  
plastique  
recyclable

Illustration  
recto  
Freepik.com

# GEDIVEPRO

Fashion Security

Vêtements de travail,

Sécurité et Protection



7

141224 005426

Fabriqué au Pakistan

127, rue Jules Bourmet 03100 Montluçon

TÉL 04 70 08 00 80 - masque-barriere@gedivepro.com

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Référence du masque 14174

Performances

Efficacité de filtration des  
particules de 3µm

Respirabilité

Masque UNS 1

>90%

>96 l.m.<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup>

Masque UNS 2

>70%

>96 l.m.<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup>